

管理番号

NC0804

動作確認チェックシート

検査日	2025年3月28日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	マスク洗浄装置	電源電圧	3相 200V 40A	スピンスピード	Max 1500rpm
型式	KC-200NP1	周波数	50/60 Hz	カップ径	φ 400mm
メーカー名	カナメックス	対応ワーク	□5/□4	モード設定	100レシピ60ステップ
機械Ser.No	A16010	処理能力	10分以内/枚	外寸	W1200D1800H2000
製造年月	2016年 月	スイングノズル	口径φ4mm	重量	

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	△ ※1
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6 データバックアップ	PLC (済) TP (未) BT交換 (未)	

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

・外観 …異常なし



・手動操作

アーム:前進/後退動作 確認

カップ:上昇/下降動作 確認

スピン:回転動作 確認

扉:ロック/アンロック 確認



・通電確認

受電ランプ/電源ランプ点灯 確認

モニター表示 及び 操作 確認

シグナルタワー点灯 確認

照明点灯 確認

原点復帰動作 確認

処理準備完了 確認



・自動運転

レシピ:レシピNo.2

動作内容:リンス60s/100rpm 乾燥60s/1200rpm



レシピ内容

自動運転終了

動画有り

※1.セキュリティ解除出来ない為、設定変更不可

(セキュリティ解除にはパスワード必要 パスワード不明)

取扱説明書(有)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[10h]

検査担当者[Tokunaga]

ユーザー名【 】

出荷日 年 月 日



ASK INDEX